

Installer un chauffe-eau thermodynamique

Le bon modèle et le bon emplacement, à vérifier avant de signer le devis.

4 points clés

1 tableau

6 points à cocher

L'ESSENTIEL

- 01** Il chauffe l'eau avec la chaleur de l'air, grâce à une petite pompe à chaleur.
- 02** En air ambiant, il refroidit la pièce : local non chauffé uniquement.
- 03** Plus l'air capté est doux, meilleur est le rendement.
- 04** Un ballon trop grand chauffe pour rien : on le dimensionne sur le foyer.

QUEL MODÈLE SELON VOTRE MAISON

Modèle	Air capté	Convient si
Air ambiant	Air de la pièce	Garage ou cellier non chauffé et assez grand
Air extérieur gainé	Air du dehors, par gaines	Local plus petit, mur extérieur proche
Split	Air du dehors, unité séparée	Ballon à l'intérieur, unité extérieure possible

À VÉRIFIER AVANT LE DEVIS

- ☐ La pièce choisie n'est pas chauffée et ne sert pas de pièce de vie
- ☐ Le volume de la pièce respecte la notice du fabricant
- ☐ Le sol supporte le poids du ballon plein
- ☐ Une évacuation est possible pour les condensats
- ☐ Aucune chambre ne touche l'emplacement de l'appareil ou de l'unité extérieure
- ☐ La capacité du ballon correspond au nombre de personnes du foyer

LE CONSEIL DE L'INSTALLATEUR

Avec des panneaux solaires, programmez la chauffe de l'eau en milieu de journée : c'est le moment où la production couvre le mieux la consommation de l'appareil.

Un projet ? Visite technique et devis gratuits.

09 75 96 25 19 · contact@renovo-energies.fr

