

Dans quel ordre mener vos travaux de rénovation

Pour dimensionner PAC et panneaux solaires sur le logement rénové, pas sur un état provisoire.

4 points clés

1 tableau

4 points à cocher

L'ESSENTIEL

01 Les combles sont la première source de déperdition thermique d'une maison, avant les murs et les menuiseries.

02 Une PAC surdimensionnée fonctionne par cycles marche-arrêt rapprochés qui usent prématurément le compresseur.

03 L'isolation se réalise en quelques jours à quelques semaines, bien plus vite qu'un projet solaire ou PAC.

04 Isolation et pose de panneaux peuvent avoir lieu en même temps sans se gêner.

QUEL ORDRE SELON VOTRE PROJET

Votre projet	Ordre recommandé
PAC neuve ou remplacement de PAC	Combles, puis PAC
Solaire seul, sans PAC	Ordre flexible
Solaire + PAC	Combles, puis PAC, puis solaire
Un seul chantier possible cette année	Combles en priorité

À VÉRIFIER AVANT DE LANCER LES TRAVAUX

- ☐ Épaisseur d'isolant existant, ponts thermiques visibles et état général des combles
- ☐ Une estimation des déperditions par un professionnel, base du dimensionnement de la PAC

- ☐ Combles perdus ou aménagés : isolation sur le plancher ou sous rampants
- ☐ Les dispositifs d'accompagnement en vigueur, auprès de l'installateur ou de France Rénov'

LE CONSEIL DE L'INSTALLATEUR

Nous ne réalisons pas l'isolation : si elle reste à faire, nous vous orientons vers des professionnels qualifiés avant de dimensionner votre PAC.

Un projet ? Visite technique et devis gratuits.

09 75 96 25 19 · contact@renovo-energies.fr

