

Maximiser son autoconsommation solaire

Pour dimensionner l'installation et ajuster vos habitudes avant de décider d'une batterie.

4 points clés

1 tableau

5 points à cocher

L'ESSENTIEL

- 01** Le surplus est racheté par EDF OA à un tarif fixé au raccordement, puis garanti pendant 20 ans.
- 02** Une installation trop grande produit surtout du surplus, revendu moins cher que l'électricité achetée.
- 03** Programmer ses appareils en journée peut ajouter 10 à 20 points d'autoconsommation.
- 04** Une batterie peut s'ajouter plus tard : observez d'abord votre taux pendant quelques mois.

TAUX TYPIQUES DANS L'HÉRAULT

Configuration	Autoconsommation	Autoproduction
Sans batterie, sans adaptation	20 à 30 %	30 à 40 %
Sans batterie, consommation adaptée	35 à 50 %	40 à 60 %
Avec batterie physique	60 à 80 %	50 à 70 %
Avec batterie et adaptation	70 à 85 %	60 à 80 %

À VÉRIFIER AVEC VOTRE INSTALLATEUR

- ☐ Votre consommation réelle a été analysée pour dimensionner la puissance
- ☐ Le modèle retenu est précisé : revente du surplus, revente totale ou autoconsommation totale
- ☐ Le chauffe-eau peut basculer en heures solaires
- ☐ L'installateur est certifié RGE QualiPV, condition du contrat EDF OA
- ☐ Lave-linge, lave-vaisselle et recharge du véhicule peuvent tourner entre 10h et 16h

LE CONSEIL DE L'INSTALLATEUR

Commencez sans batterie et suivez votre taux d'autoconsommation pendant quelques mois. Vous déciderez ensuite, chiffres en main, si une batterie se justifie pour votre profil.

Un projet ? Visite technique et devis gratuits.

09 75 96 25 19 · contact@renovo-energies.fr

