

Bien régler sa climatisation réversible l'été

Les réglages et les gestes à garder près de la télécommande de juin à septembre.

4 points clés

1 tableau

5 points à cocher

L'ESSENTIEL

- 01** Consigne autour de 26 °C : descendre à 19 ou 20 °C ne rafraîchit pas la pièce plus vite.
- 02** Un fonctionnement modéré et continu sollicite moins le compresseur que des arrêts et redémarrages.
- 03** Le mode froid déshumidifie déjà l'air ; une consigne trop basse peut l'assécher.
- 04** Un logement mal isolé ou très exposé sollicite l'appareil en continu, quels que soient les réglages.

QUEL MODE SELON LA JOURNÉE

Situation	Mode conseillé
Forte chaleur stable	Froid, consigne fixe
Matinée fraîche, après-midi chaud	Automatique
Journée lourde et orageuse	Déshumidification
Nuit, habitat mitoyen	Mode nuit

LES GESTES DE LA SAISON

- ☐ Fermer volets et stores exposés au soleil avant de lancer la climatisation
- ☐ Garder portes et fenêtres fermées pendant le fonctionnement
- ☐ Climatiser d'abord les pièces de vie occupées
- ☐ Aérer brièvement tôt le matin ou en soirée
- ☐ Nettoyer les filtres et contrôler l'unité extérieure toutes les quelques semaines

LE CONSEIL DE L'INSTALLATEUR

Sur le littoral, les embruns encrassent les ailettes de l'unité extérieure au fil de l'été. Un contrôle visuel en cours de saison, en plus de l'entretien annuel, évite une pièce qui peine à se rafraîchir.

Un projet ? Visite technique et devis gratuits.

09 75 96 25 19 · contact@renovo-energies.fr

